





ИНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ
Вашего

**MAUNFELD RETRO
ЧАЙНИКА**





LIFETIME
GUARANTEE
22 JUNE 1908
ONWARDS
∞

SUITABLE FOR

ALL COOKERS

1908 
GREAT BRITISH
DESIGN
| LEICESTER |

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Maunfeld RETRO – уникальный.


И, прежде всего, потому, что его характеристики, качество, английский дизайн, используемое сырьё премиум-класса, удивительная инженерная мысль не подвластны времени, что позволило создать изделие, являющееся иконой стиля среди товаров для дома.

Английский завод, производящий данное изделие под брендом Maunfeld, имеет богатейшую историю, начавшуюся более 100 лет назад - в эпоху «правления» пишущих машинок, с их собственным, ни с чем не сравнимым дизайном.

Элементы стиля пишущих машинок тех времён Вы найдёте в коллекции ретро-чайников модели MRK.

Если провести параллель между Maunfeld Retro и его предшественником – пишущей машинкой, то с уверенностью можно сказать, что первый опередил второго намного глубже, чем только в стиле,

Maunfeld Retro заботится о поддержании духа прошлой эпохи в производстве своей продукции высочайшего качества современного времени, продолжая совершенствовать её, и придавая душевный комфорт, навеянный подлинной стариной того времени.



MAUNFELD RETRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коллекция Maunfeld Retro была разработана с целью её безопасного и эффективного использования. Прежде чем приступить к эксплуатации, просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для достижения эффективных долгосрочных результатов использования изделия.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛИТАМИ

Чайник можно использовать на всех типах варочных плит, включая индукционные.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Удостоверьтесь, что все наклейки и этикетки сняты. Перед первым применением наполните чайник холодной водой до максимального уровня. Перед помещением чайника на плиту, удостоверьтесь, что крышка плотно закрыта, и свисток в носике также закрыт. Это обеспечит достижение достаточного давления, и Вы услышите звук свистка в момент кипения. Прокипятите в течение 2х минут. После использования чайника дождитесь охлаждения воды и вылейте её полностью.

Вымойте чайник в тёплой мыльной воде, обращая внимание на внутренние ободки корпуса чайника, крышки, носика и свистка.

Регулярно проверяйте чайник, не ослабла ли ручка. Если ослабла, то закрепите её плотнее.



Прежде всего,
перед первым применением
наполните чайник холодной водой
до максимального уровня.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Maunfeld RETRO – уникальный.


И, прежде всего, потому, что его характеристики, качество, английский дизайн, используемое сырьё премиум-класса, удивительная инженерная мысль не подвластны времени, что позволило создать изделие, являющееся иконой стиля среди товаров для дома.

Английский завод, производящий данное изделие под брендом Maunfeld, имеет богатейшую историю, начавшуюся более 100 лет назад - в эпоху «правления» пишущих машинок, с их собственным, ни с чем не сравнимым дизайном.

Элементы стиля пишущих машинок тех времён Вы найдёте в коллекции ретро-чайников модели MRK.

Если провести параллель между Maunfeld Retro и его предшественником – пишущей машинкой, то с уверенностью можно сказать, что первый опередил второго намного глубже, чем только в стиле,

Maunfeld Retro заботится о поддержании духа прошлой эпохи в производстве своей продукции высочайшего качества современного времени, продолжая совершенствовать её, и придавая душевный комфорт, навеянный подлинной стариной того времени.



ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выберите нагревательный элемент/ конфорку, соответствующую размеру основания чайника. Поставьте чайник по центру. Не допускайте, чтобы пламя газовой плиты выходило за края чайника. Не сдвигайте чайник, т.к. это может повредить его основание и плиту.

Ручка чайника и свисток могут стать горячими после продолжительного нагрева; рекомендуется использовать перчатки (те, что используете при извлечении блюд из духовки) или тряпку.


Также мы рекомендуем не оставлять чайник без присмотра во время нагрева.

Пожалуйста, не пытайтесь снять крышку с чайника во время кипения.

Будьте осторожны, когда снимаете крышку сразу после кипения, т.к. пар, выходящий из чайника, может обжечь руки.

Не погружайте горячий чайник в холодную воду.

Не разогревайте пустой чайник. Также мы рекомендуем Вам выливать полностью воду из чайника после его использования с целью минимизации во избежание образования накипи.



Не допускайте, чтобы пламя конфорки выходило за края чайника.

Используйте соответствующую конфорку/нагревательный элемент.

Пожалуйста, избегайте кипячения небольшого количества воды, т.к. это приведёт к тому, что в момент кипения чайник будет пустой (вода испарится). Если же вдруг чайник закипел пустым, то выключите немедленно плиту и охладите чайник.

Пожалуйста, воздерживайтесь от наполнения Вашего чайника водой выше максимально допустимого уровня.

Свисток может становиться тише время от времени. Это происходит из-за влаги, которая блокирует выход воздуха. В данном случае снимите чайник с плиты, охладите его, затем потрясите над мойкой и разблокируйте.

ЧИСТКА ВАШЕГО ЧАЙНИКА

Этот чайник нельзя мыть в посудомоечной машине. Налейте в него воды на несколько минут прежде, чем будете мыть.

Очистите внутренние ободки корпуса, крышки, носика и свистка. Мы не рекомендуем Вам использование абразивных средств.

Возможно появление синих или бесцветных разводов на нержавеющей стали из-за минералов или солей, содержащихся в воде или пище. Их легко убрать, используя соответствующие неабразивные чистящие средства, применяемые для нержавеющей стали, которые помогут сохранить изначальную яркость изделия и устранить трудно очищаемые пятна.

В случае использования жёсткой воды, приводящей к образованию накипи, используйте соответствующее средство для удаления накипи, следуя инструкциям по его применению. Белые пятна, образованные в результате использования жёсткой воды, могут быть убраны с помощью тряпочки/ губки, смоченной в пищевом уксусе или лимонном соке. Всегда осушайте чайник перед его длительным хранением.

Не мойте чайник в посудомоечной машине!

Если Вы будете соблюдать все указанные правила, то Ваш чайник прослужит долго и в безупречном состоянии.



Используйте губку, смоченную в пищевом уксусе для снятия жёстких водных пятен!




ГАРАНТИЯ

Спасибо за покупку чайника со свистком Maunfeld Retro! Мы подтверждаем, что данное изделие имеет гарантию на следующих условиях:

Maunfeld несёт ответственность за дефект изделия, если только этот дефект – заводской, что встречается крайне редко. В данном случае изделие будет заменено или отремонтировано авторизованными сервисными центрами. Если же дефект возник в результате неправильного использования или неумышленного причинения дефекта, то данная гарантия не распространяется.

Гарантия не распространяется на обесцвечивание поверхностей, возникшее в результате перегрева. Все затраты по возврату товара продавцу лежат на покупателе. Гарантия недействительна, если покупатель или неавторизованная сервисная служба повредили изделие. Данная гарантия принадлежит только покупателю и не передаётся никому более.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации и уходу за изделием делает гарантию недействительной. Прикрепите чек товарный к данной гарантии для подтверждения покупки.



Наш ассортимент цветов включает Бежевый и Красный.
Возможны также Чёрный, Синий, Полированный Зеркальный.